

Mit dem Kauf des Kisag-Gasbrenners haben Sie das ideale, kabellose und mobile Kochgerät erworben. Er ist einfach in der Handhabung, sicher und geruchlos im Betrieb. Mit seiner stufenlos regulierbaren Flamme und starken Leistung ist er vielseitig und überall einsatzbereit, sei es zum Kochen am Tisch, für jedes Fondue, Raclette, zum Flambieren oder einfach nur zum Warmhalten. Verwenden Sie für den Kisag-Gasbrenner ausschliesslich **Original Kigas-Nachfülldosen**, erhältlich in Kartuschen mit 400 oder 600 ml Inhalt. Die Brenndauer mit einer Füllung beträgt bei voller Flamme ca. 1 Stunde, bei mittlerer Flamme ca. 2 bis 2,5 Stunden. Eine Kigas-Kartusche 400 ml reicht für mindestens 3 Brennerfüllungen.

Hersteller:	Kisag AG, 4512 Bellach, Schweiz
Gasart:	Butan-Propan Gemisch
Gerätekategorie:	Unmittelbarer Druck der Butan-/Propan-Mischung
Nennwärmebelastung:	70 g/h; ca. 1,4 kW
Düse:	Nr. 18

### **WICHTIG:**

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es mit Gas befüllen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf, um sie von neuem lesen zu können.

### **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:**

Der Kisag-Gasbrenner ist ein Einflammen-Warmhaltegerät und dient zum Warmhalten am Tisch, im Garten oder beim Camping. Voraussetzung für einen gefahrlosen Betrieb ist das Aufstellen auf einer waagrechten Ebene sowie keinerlei Verschieben des Gerätes während des Betriebes.

### **SICHERHEITSRELEVANTE INFORMATIONEN:**

- Benutzen Sie kein Gerät, das leck oder schadhaft ist oder schlecht arbeitet.
- Nur in gut belüfteten Räumen betreiben.
- Gerät nur auf waagrechtter Ebene betreiben.  
Gerät während des Betriebs nicht verschieben.
- Betreiben Sie das Gerät in sicherer Entfernung von entzündbaren Stoffen. Benutzen Sie den Kocher nur in einer Entfernung von mindestens 40 cm zu einer Wand oder brennbaren Gegenständen. Halten Sie mindestens einen Abstand von 60 cm zur Decke ein.
- Gasbrenner nicht auf warme oder heisse Unterlage stellen.
- Gerät nur unter Aufsicht betreiben.
- Brenner vor dem Füllen niemals kühlen!

- Zum Nachfüllen nur Original Kigas-Kartuschen von Kisag verwenden (Butan/Propangemisch; Dampfdruck zwischen 8 und 12 bar bei 50° C).
- **Vorsicht:** zugängliche Teile können sehr heiss sein. Kleinkinder vom Gerät fern halten.
- Am Gerät dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
- Gerät hat keine Flammenüberwachungseinrichtung.
- Falls aus Ihrem Gerät Gas entweicht (Zischen), bringen Sie es sofort nach draussen an einen Ort mit guter Luftzirkulation und ohne Zündquellen. Entleeren Sie es durch Öffnen des Ventils. Senden Sie das Gerät zur Reparatur ein.
- Suchen Sie nie ein Leck mit einer Flamme, sondern mit Seifenlauge.

## FÜLLEN DES RECHAUDS:

**Empfehlung:** Gerät **vor** jedem Gebrauch ganz auffüllen. Damit ist die mittlere Betriebsdauer von 2 bis 2,5 Stunden (je nach Flammengrösse) gewährleistet. Beachten Sie dabei folgende **Sicherheitsinformationen:**

- Den Gasvorratsbehälter des Gerätes an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im Freien, und fern von allen möglichen Zündquellen, wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Kochgeräten und entfernt von anderen Personen füllen. Dabei nicht rauchen.
- Dieses Gerät darf ausschliesslich mit der 600 ml oder 400 ml Butan-/Propan-Kartusche Kigas von Kisag befüllt werden. Es kann gefährlich sein, zu versuchen, andersartige Gaskartuschen zu benutzen.
- Es ist gefährlich, gekühlte oder erwärmte Kartuschen zu benutzen.

## FÜLLVORGANG:

- Beim Füllen muss der Regulierknopf durch Drehen nach rechts geschlossen sein (**Abb. 1**).
- Durch Schütteln kontrollieren, ob noch genügend Flüssiggas in der Gasdose vorhanden ist.
- Gerät mit dem Kopf nach unten auf feste Unterlage stellen (**Abb. 2**).
- Gasdose auf den Kopf stellen und das Dosenventil in das Einlassventil in der Mitte des Brennerbodens einführen (**Abb. 2**).
- Durch Druck auf die Gasdose nach unten das Gas in den Brennertank einströmen lassen (hörbares Zischen entsteht durch die Entlüftung des Tanks). Darauf achten, dass die Dose während dem Füllvorgang absolut senkrecht steht.
- Der Brennertank ist gefüllt, wenn beim Einlassventil flüssiges Gas herausspritzt.

## **NACH DEM FÜLLEN:**

**Sicherheitskontrolle:** Vergewissern Sie sich, dass das Einfüllventil richtig verschlossen ist, indem Sie den befeuchteten Zeigefinger gegen das Ventil halten (**Abb. 2a**). Beim geringsten Gasverlust baut sich nach kurzer Zeit ein spürbarer Druck zwischen dem Finger und dem Ventil auf. In diesem Falle das Gerät nicht benutzen, sondern an die Kisag AG oder die Verkaufsstelle einsenden.

## **BETRIEB:**

- Gerät nur auf waagrechtter Ebene betreiben.
- Nach dem Füllen ca. 3 Minuten zuwarten mit dem Anzünden.
- Regulierknopf nach links leicht öffnen und die Flamme entzünden. Die gewünschte Flammenhöhe mit dem Regulierknopf einstellen (**Abb. 3**).
- Das Abstellen der Flamme erfolgt durch Drehen des Regulierknopfes nach rechts bis zum Anschlag.

## **LAGERUNG UND PFLEGE:**

- Gerät und Nachfüllkartuschen stehen unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C geschützt lagern. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät ist aus Edelstahl und benötigt keine spezielle Pflege.

## **GARANTIEBESTIMMUNGEN:**

Jeder Schaden am Gerät, der durch Materialfehler oder mangelhafte Verarbeitung innerhalb von zwei Jahren nach Datum des Kaufbeleges auftritt, wird kostenlos behoben. Für Mängel durch unsachgemässen Gebrauch, Verwendung von beschädigten Teilen, durch Dritte ausgeführte Reparaturen, Verschleiss oder für jegliche Folgeschäden besteht kein Garantie- oder Haftungsanspruch. Das Gerät muss unmittelbar nach Feststellung eines Schadens mit einer Kopie des Kaufbeleges und einer Beschreibung der festgestellten Störung eingesandt werden, Transportkosten bezahlt, an Kisag AG, CH-4512 Bellach, oder an eine durch Kisag konzessionierte Servicestelle.